1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	St1	St2
BD aussen	**BD** innen	**SN 1** oben	**SN 1** unten	**SN 2** oben	**SN 2** unten	**HH**	**T1** Floor	**T2**	**T3**	**T4**	**OHL**	**OHR**	**Ride**	**KeyL**	**KeyR**	**Git1**	**Git2**	**Bass**	**Voc1** Rolf	**Voc2** Luis	**Voc3** Knut			**Fx 1**	**Fx 2**
Beyer Dynamic Opus 99	AKG - D112	Shure BETA 57A	Shure SM57	Beyer Dynamic Opus 88	Shure SM57	Beyer Dynamic Opus 53	Beyer Dynamic Opus 88	Beyer Dynamic Opus 88	Beyer Dynamic Opus 88	Beyer Dynamic Opus 88	Beyer Dynamic Opus 53	Beyer Dynamic Opus 53	Beyer Dynamic Opus 53	DI-Box / Direkt Out	DI-Box / Direkt Out	AKG-D190E / Shure-SM57	AKG-D190E / Shure-SM57	DI-Box Palmer 02 aktiv	Sennh. Profipower	Sennh. Profipower	Shure BETA 58A			Effektgeraet - FX 1	Effektgeraet - FX 2
Sub 1-2	**Sub 1-2**	**Sub1-2**	**Sub1-2**	**Sub1-2**	**Sub1-2**	**Sub1-2**	**Sub1-2**	**Sub1-2**	**Sub1-2**	**Sub1-2**	**Sub1-2**	**Sub1-2**	**Sub 1-2**	**Mix**	**Mix**	**Mix**	**Mix**	**Mix**	**Sub 3-4**	**Sub 3-4**	**Sub 3-4**			**Mix**	**Mix**
	Ø		Ø	48V	Ø	48V	48V	48V	48V	48V	48V	48V						48V							
Comp.1		**Comp.2**					**Gate1**	**Gate2**	**Gate3**	**Gate4**						**Comp.7**	**Comp.8**	**Comp.6**	**Comp.3**	**Comp.4**	**Comp.5**				
		Out Fx3	**Out Fx3**	**Out Fx3**	**Out Fx3**		**Out Fx3**	**Out Fx3**	**Out Fx3**	**Out Fx3**		**Out Fx3 = direkt Out auf SubMixer Drum Effektgeraet**													
Mute 1	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 1**	**Mute 2**	**Mute 2**	**Mute 2**	**Mute 2**	**Mute 2**	**Mute 3**	**Mute 3**	**Mute 3**			**Mute 4**	**Mute 4**

AUX 1 - Monitor 1 Left

BD /au	BD /in	SN1 /o	SN1 /u	SN2 /o	SN2 /u	HH	T1	T2	T3	T4	OvL	OvR	Ak1	Key L	Key R	Git1	Git2	Bass	Voc1	Voc2	Voc3			FX 1	FX 2

AUX 2 - Monitor 2 Right

BD /au	BD /in	SN1 /o	SN1 /u	SN2 /o	SN2 /u	HH	T1	T2	T3	T4	OvL	OvR	Ak1	Key L	Key R	Git1	Git2	Bass	Voc1	Voc2	Voc3			FX 1	FX 2

AUX 3 - Monitor 3 Drums

BD /au	BD /in	SN1 /o	SN1 /u	SN2 /o	SN2 /u	HH	T1	T2	T3	T4	OvL	OvR	Ak1	Key L	Key R	Git1	Git2	Bass	Voc1	Voc2	Voc3			FX 1	FX 2

AUX 4 - Monitor 4 Center

BD /au	BD /in	SN1 /o	SN1 /u	SN2 /o	SN2 /u	HH	T1	T2	T3	T4	OvL	OvR	Ak1	Key L	Key R	Git1	Git2	Bass	Voc1	Voc2	Voc3			FX 1	FX 2